

# BUVA

rationele bouwprodukten

# BUVA ERGO-NOMIC

*Méér dan een  
meerpuntssluiting*



# Gebruikershandleiding



**Kruk omhoog = deur op slot!**

- VOORDEURFUNCTIE (VD) EN ACHTERDEURFUNCTIE (AD) IN ÉÉN MPS
- INBRAAKWEREND
- MET ANTI-FOUTBEDIENING EN NO-RISK FAST-OUT FUNCTIE

In de deuren van uw nieuwe woning zit een meerpuntssluiting (MPS) type Ergo-Nomic van BUVA (op meerdere punten vergrendelen via één slot). Deze MPS is niet alleen ontwikkeld voor méér veiligheid, maar ook vanuit het oogpunt van bedieningsgemak. Het gebruik van deze MPS zal echter anders zijn dan dat u tot nu toe gewend bent, omdat deze MPS een voordeur- én achterdeurfunctie heeft. Om een goede bediening te garanderen volgt hier een korte beschrijving van deze functies.

## Voordeurfunctie

### Bij het verlaten van de woning:

- Deur dichttrekken.
- Greep krachtig omhoog bewegen (de haken van de MPS sluiten in de sluitkommen) en de deur is vergrendeld. Greep buitenzijde is niet meer bedienbaar, van binnen uit wel de No-Risk Fast-Out functie (zie onder).
- Als er niemand meer in de woning is, MPS vergrendelen door de sleutel een halve slag te draaien. De No-Risk Fast-Out functie is tevens uitgeschakeld.

### Bij het betreden van de woning:

- MPS ontgrendelen door de sleutel een halve slag te draaien.
- Greep krachtig neerwaarts bewegen (de haken van de MPS zijn nu ingetrokken).
- Open de deur, stap in de woning en doe de deur weer dicht.
- De kruk krachtig omhoog bewegen (de haken van de MPS sluiten in de sluitkommen).

### Voorbeeld dagsituatie:

- Greep buitenzijde of kruk binnenzijde omhoog bewegen (de haken van de MPS sluiten staan in de sluitkommen).
- MPS wordt door de sleutel niet extra vergrendeld.
- In een panieksituatie kan, zonder gebruik te maken van een sleutel, de kruk aan de binnenzijde neerwaarts worden bewogen waardoor de deur direct is te openen.

### Voorbeeld nachtsituatie:

- Greep buitenzijde of kruk binnenzijde omhoog bewegen (de haken van de MPS sluiten in de sluitkommen).
- MPS vergrendelen door de sleutel een halve slag te draaien (de No-Risk Fast-Out functie is uitgeschakeld).
- MPS ontgrendelen door de sleutel een halve slag te draaien.
- Greep of kruk neerwaarts bewegen en deur is te openen.

Beweegbare greep aan buitenzijde en kruk aan binnenzijde.



### Extra functionaliteit: de No-Risk Fast-Out functie


Deze functie combineert veiligheid met een snelle vluchtweg! Advies: alleen gebruiken als er iemand in de woning is, functioneert niet als de MPS met de sleutel extra is vergrendeld!

## Achterdeurfunctie

(ook terras- of balkondeur):

### Voorbeeld dagsituatie:

- Kruk is steeds aan beide zijden neerwaarts te bewegen (haken zijn niet uit, deur niet vergrendeld en kruk is niet geblokkeerd). Dus u beweegt de kruk niet omhoog!



### Bij het verlaten van de woning:

- Deur dichttrekken.
- Wanneer u de kruk krachtig omhoog beweegt, sluiten de haken van de MPS in de sluitkommen en is de deur vergrendeld. Kruk buitenzijde is niet meer bedienbaar, van binnen uit wel de No-Risk Fast-Out functie.
- Als er niemand meer in de woning is, MPS vergrendelen door de sleutel een halve slag te draaien. De No-Risk Fast-Out functie is tevens uitgeschakeld.

### Bij het betreden van de woning:

- MPS ontgrendelen door de sleutel een halve slag te draaien
- Kruk krachtig omlaag bewegen (de haken van de MPS zijn nu ingetrokken).
- Open de deur, stap in de woning en doe de deur weer dicht.
- U heeft nu weer de dagsituatie.



### Voorbeeld nachtsituatie:

- Kruk aan buiten- of binnenzijde omhoog (de haken van de MPS sluiten in de sluitkommen).
- MPS vergrendelen door de sleutel een halve slag te draaien (de No-Risk Fast-Out functie is uitgeschakeld).
- MPS ontgrendelen door de sleutel een halve slag te draaien.
- Kruk neerwaarts bewegen en deur is te openen.

### Extra functionaliteit: de No-Risk Fast-Out functie

Zie voordeurfunctie.

### Anti-Foutbediening

In de Ergo-Nomic zit net boven de dagschoot een extra 'pal', de zogenaamde Anti-Foutbedieningspal. Als de deur buiten het kozijn is zorgt deze 'pal' er voor dat de haken door de krukbeweging niet buiten de MPS komen. Greep of kruk bewegingen zijn dan geblokkeerd. Persoonlijke ongelukken of beschadigingen van de kozijnstijl door uitstekende haakschoten zijn hiermee uitgesloten.

- N.B.:**
- Wilt u de gebruiksfuncties buiten het kozijn testen? Druk dan de anti-foutbedieningspal met de hand in.
  - Deze BUVA heeft een gedeelde tuimelaar en vraagt dus om speciaal vastdraaibaar veiligheidsbeslag en een gedeelde wisselstift.

De Ergo-Nomic is bedienbaar met het nieuwe BUVA serie 2800 Soft-Line veiligheidsbeslag, leverbaar in 3 schildvormen.



Anti-Foutbedienings-  
pal

Deur buiten kozijn:  
haken in

Uw keuze voor een BUVA® product is juist geweest. Dit veiligheidsproduct voldoet aan de huidige in de markt geldende kwaliteitseisen. Alle BUVA producten worden onder de strengste kwaliteitseisen geproduceerd. De SKG® sterren bieden daarbij nog extra kwaliteit, inbraakwerendheid en duurzaamheid.

Dit product mag worden toegepast in gevelelementen die moeten voldoen aan NEN-5096, klasse 2 of klasse 3. Tevens is dit product geschikt voor gebruik binnen het Politie keurmerk Veilig Wonen®.



## GARANTIE EN GARANTIEVOORWAARDEN

BUVA® en BUVALUX® producten hebben een garantietermijn van 6 jaar en 3 maanden, met uitzondering van cilinders (2 jaar).

### Ingangsdatum

De garantie gaat in op de dag van de eerste oplevering van een onroerend goed waarin onze producten zijn gemonteerd, maar nooit later dan vier maanden na levering.

### Omvang van de garantie

De garantie geeft uitsluitend recht op gratis vervanging van een defect onderdeel of gratis herlevering van het totale product. Dit ter onzer beoordeling.

### Voorwaarden

- De garantie is uitsluitend van kracht wanneer de producten conform onze besteksomschrijvingen zijn toegepast, elk product op de juiste wijze is gemonteerd, op de juiste wijze is gebruikt en onderhouden en de juiste materialen zijn gebruikt in voorkomende situaties. Dit ter onzer beoordeling.
- De garantie heeft betrekking op de goede werking c.q. het technisch functioneren.

### Garantie na reparatie

Een reparatie of een herlevering van een product is gegarandeerd voor de duur van de resterende garantietermijn.

### Eigen risico

Het eigen risico bedraagt € 50,- netto productwaarde per project/woning. Indexering vanaf 2006. Ieder jaar wordt het bedrag van het eigen risico aangepast aan de wijziging van het CBS-indexcijfer voor de gezinsconsumptie.

### Reclameringsstermijn

Reclames dienen uiterlijk 8 dagen nadat een eventueel gebrek is vastgesteld per brief of fax aan BUVA B.V. te worden ingestuurd.

### Uitsluitingen

- Het indringen van bouwvuil (bij bijvoorbeeld cilinders)
- Het inspuiten van cilinders met andere dan daarvoor geschikte middelen
- Schade als gevolg van verf (bijvoorbeeld schilderen van slotvoorplaten en schoten) en niet deskundig verwijderen van verf
- Schade als gevolg van door het slot boren
- Schade als gevolg van het niet verwijderen van cement- en verfresten
- Toepassen van kunststof onderdorpels met uitzettingscoëfficiënt > 2 mm, waardoor de sluitnaad te sterk wordt beïnvloed en sloten/meerpuntssluitingen niet meer functioneren
- Mechanische beschadigingen van de laklaag of anodisatielaag
- Schade ten gevolge van luchtverontreiniging
- Gebreken ten gevolge van transport en opslag op de bouwplaats
- Schade ten gevolge van ondeskundige reparatie door derden
- Bij gebruik van andere, dan door ons geleverde onderdelen, zoals sleutels en sluitplaten
- Geweld
- Natuurrampen en oorlogsomstandigheden

# BUVA

**rationele** bouwprodukten

Bremen 5 - 2993 LJ Barendrecht  
Postbus 262 - 2990 AG Barendrecht  
Tel.: 0180 69 75 00  
Fax: 0180 69 75 05  
E-mail: info@buva.nl  
www.buva.nl